LASER POWER METER

OPM-572MD

取扱説明書

1. 概要

本器は半導体レーザ(LD)とHe-Neや、アルゴンイオンレーザに使用できるアナログ表示 ハンディタイプレーザパワーメータです。

30mWまでの光パワーレベルチェックが可能であるほか、コンパクトディスク(CD)、ミニディ スク (MD) などの測定に適しています。

また、電源なしで動作しますから、いつ、いかなる場所でも、ご使用いただけます。 チェッカー的な利用度を考慮してコンパクト・軽量・簡単操作設計になっております。 その他の付加機能としてレコーダ用アナログ出力、光波形モニタなどが装備されています。

2. 仕様

: 0.3mW、1mW、3mW、10mW、30mW、5レンジ 測定レンジ

: 760nm~830nm MD光センサ用 測定波長

760nm~830nm 572光センサ用 650nm~690nm 572光センサ用 610nm~640nm 572光センサ用

測定確度 (633nm、670nm、780nmの1mW最大目盛値において、 ペアの光センサ使用時にて但し、MD光センサは、780nmのみ)

光センサ : Siホトダイオード (受光径 約 φ 9 mm)

IRビーム目視センサ : 約φ5mm

: 0~約50mV最大 (出力インピーダンス 約70kΩ) アナログ出力 [最大100kHz、オシロスコープで光波形観測可能] [光波形モニタ] 寸法・重量


:本体 H163×W100×D48mm 約280g ケーブル長 約0.9m

:取扱説明書、携帯ケース、572光センサ、 アナログ出力用コード (赤、黒1組)

MD光センサ

3. 外観および各部名称

付属品



4. 各部説明

①波長切換スイッチ

波長切換スイッチを回転することによって4レンジの波長切換ができます。

・760~830 n mレンジ :MDのレーザパワー計測ができます。

MD光センサ用

760~830nmレンジ :760~830nmのレーザパワー計測ができます。

572光センサ用 おもにIR-LD対応

・650~690 n m レンジ :650~690 n m のレーザパワー計測ができます。

572光センサ用 おもにRED-LD (可視LD) 対応

・610~640 n m レンジ :610~640 n m

572光センサ用 おもにHe-Ne、RED-LD対応

②測定範囲切換スイッチ

レーザパワーの測定範囲(レンジ)切換スイッチで0.3 mW、1 mW、3 mW、10 mW、30 mW の5 LL レンジ切換がワンコントロールでできます。

③メータ部の目盛板

最大目盛板3と1の二種類目盛になっています。

- ・0.3mWレンジでは、黒色3の目盛値を0.1倍して読取ります。
- · 1 mWレンジでは、橙色1の目盛板を直読します。
- ・3mWでは、黒色3の目盛板を直読します。
- ・10mWレンジでは、橙色1の目盛値を10倍して読取ります。
- ・30mWレンジでは、黒色3の目盛値を10倍して読取ります。

④光センサヘッド

光センサヘッドは、光センサ部(受光部)とIR目視確認センサで構成されています。

- ・光センサ部(受光部):計測したいビームをあてるディテクタ部分です。
- ・IR目視確認センサ :IR (赤外線) レーザのビームは、目視できません。そのために本

センサにIRレーザ光をあてるとセンサがオレンジ色に発光し、ビーム径等の確認ができます。

(なお発光はビームの照射パワー、および波長によって強弱が認められます。)

・なお光センサヘッドと本体とはペアになっており同一番号の組合せで確度校正が行われています。

⑤アナログ出力、光波形モニタ端子

レコーダ用アナログ出力端子兼光波形モニタ端子です。付属のアナログ出力用コードを用いて、 レコーダまたはオシロスコープのプローブに接続できます。

・アナログ出力;

各レンジともフルスケール約50mVの出力電圧となります。(610~640 n mレンジに校正してあります。他の3レンジはメータの目盛に比例しますが、同一表示とはなりません。)

光波形モニタ;


 $3\sim30\,\mathrm{mW}$ レンジでは $100\,\mathrm{k}$ H z のパルス光までモニタできます。 $1\,\mathrm{mW}$ 以下のレンジでは $10\,\mathrm{k}$ H z のパルス光までは可能です。

⑥MD光センサ

MDの光強度を測定する時に使用します。

・レーザパルスパワーの計測;

レーザパルスのピークパワー計測はメータ表示と光波形モニタの二機能で行います。 光波形がパルスで(図-2)のようになっているとき、レーザパルスのピーク値は(3-1) 式で概略計算ができます。



ただし 1<N≦20 ここでP :メータ表示パワー

Pp:レーザパルスピークパワー

5. 測定方法

[測定前の準備および備考]

- ・光センサヘッドは、本器入力部には挿入しないで、まず次の操作を行ってください。
- (1) メータ部内のメータ指針が目盛板左端0位置の上にあるかを確認します。
- (2) もし0位置より狂っている場合は、メータ指針0位置調整器をまわして正しく目盛の0ラインにあわせます。
- レーザパワーの測定(572光センサヘッド)
 - (1) 光センサヘッドのプラグを本体の光センサ接続入力部(INPUT)へ挿入します。
 - (2) 測定するレーザの波長に合わせて、波長切換スイッチつまみをまわし所定の位置にセットします。
 - (3) 次に測定範囲切換スイッチのレンジをまず最大レンジの30mWにセットし、メータ指針の振れの大小により順次レンジを下げていき、最大目盛値近くの読みやすいところで測定してください。このときIR-LDレンジではレーザビーム光が目で十分確認できませんから、ビーム光を探すことから始まります。レーザヘッドについているIR目視確認センサをレーザビームにあてると、あたった所が光るためにレーザビームの位置やビームスポットを、容易に見つけることができます。
 - (4) 光軸が見つかると、この位置でビーム光が光センサ部のセンターに直角から10°位傾斜 させてあたるようにヘッドをゆっくり動かしてセッティングしてください。

6. 使用上の注意事項

企 危険

時により、被測定物から30mW以上のハイパワーが出ている場合があります。赤外半導体レーザ光は肉眼では見ることが出来ません。それだけにこのようなハイパワーが目に入ると失明の恐れがありますので、直視したり反射光が目に入らぬよう十分注意してください。

- (1) 光センサ受光部には直接手で触れたりしないでください。 (受光部が汚れたときには、アルコールを含ませたティッシュペーパーで軽くふき取ってください。また、LDなどを受光部にあてないでください。キズがつきます。)
- (2) 1mW以下の弱いレーザパワーの測定では周囲の光(外乱光)の影響を大きく受けることがありますから、部屋の中を暗くして測定してください。
- (3) 光センサヘッドは薄型設計になっていますが、材質がプラスチックでできています。極端に強く曲げたりしますと破損する恐れがありますので、曲げたりすることは避けてください。
- (4) IR目視確認センサには寿命があります。通常使用にておおよそ2年間は保証されますが、IR目視センサの発光コーティング部は経年変化があり、性能が低下する場合があります。
- (5) 保存について 長期間使用しない場合は、高温・多湿の場所での放置を避け湿気の少ない涼しい場所に 保管してください。

7. 校正について

- (1) 安全と確度の維持のため1年に1回は校正、点検を実施してください。
- (2) 校正、点検は製造元で行います。詳細は製造元にお問い合わせください。

8. アフターサービス

1 保証期間について

本製品の保証期間は、お買い上げの日より3年間です。ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。また、製品本体の確度および許容差は1年保証、製品付属の携帯ケース、テストリード等は保証対象外とさせていただきます。

- (1) 保証期間中の修理
 - 保証書の記載内容によって修理させていただきます。
- (2) 保証期間経過後の修理
 - ・修理によって本来の機能が維持できる場合、ご要望により有料で修理させていた だきます。
 - ・修理費用や輸送費用が製品価格より高くなる場合もありますので、事前にお問い合わせください。
 - ・本品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年間です。この補修用性 能部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。ただし購買部品の入手が製 造会社の製造中止等により不可能になった場合は、保有期間が短くなる場合もあり ますのでお含みおきください。
- (3) 修理品の送り先
 - ・製品の安全輸送のため、製品より5倍以上の容積の箱に入れ、十分なクッションを 詰めてお送りください。
 - ・箱の表面に「修理品在中」と明記してください。
 - ・輸送にかかる往復の送料は、お客様のご負担とさせていただきます。

[送り先] 三和電気計器株式会社・羽村工場サービス課 〒205-8604 東京都羽村市神明台4-7-15 TEL (042) 554-0113 /FAX(042) 555-9046

9. お問い合わせ

東京本社 :TEL (03) 3253-4871/FAX (03) 3251-7022 大阪営業所 :TEL (06) 6631-7361/FAX (06) 6644-3249

お客様計測相談室 : 0120-51-3930

受付時間9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祭日を除く)

ホームページ :http://www.sanwa-meter.co.jp

sanwa

三和電気計器株式会社

本社=東京都千代田区外神田 2-4-4・電波ビル 郵便番号=101-0021・電話=東京 (03) 3253-4871 (代) 大阪営業所=大阪市浪速区恵美須西 2-7-2郵便番号=556-0003・電話大阪 (06) 6631-7361 (代)

SANWA ELECTRIC INSTRUMENT CO., LTD. Dempa Bldg, 4-4 Sotokanda2-Chome Chiyoda-ku, Tokyo, Japan